MERCURY®

制 造 商:深圳市美科星通信技术有限公司公司地址:深圳市深南大道高新技术产业园区

深圳市清华大学研究院 B301

网 址: http://www.mercurycom.com.cn

MERCURY®

水星SG105M

5口全千兆以太网交换机

用 户 手 册

Rev: 1.0.1

声明

Copyright © 2009 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有、保留所有权利

未经深圳市美科星通信技术有限公司明确书面许可,任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式(电子、机械、影印、录制或其他可能的方式)进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

MERCURY[®] 为深圳市美科星通信技术有限公司注册商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考,如有内容更新,恕不另行通知。除非有特殊约定,本手册仅作为使用指导,本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。



重 要 提 示

网址: http://www.mercurycom.com.cn

技术支持热线: 400-8810-500

技术支持E-mail: fae@mercurycom.com.cn

目 录

物	品津	5 单	1
第	1章	用户手册简介	1
	1.1	用途	1
	1.2	约定	1
	1.3	用户手册概述	2
第	2 章	产品介绍	2
	2.1	产品概述	2
	2.2	性能特征	3
第	3 章	外观部分指示说明	3
	3.1	前面板	3
		后面板	
第	4 章	硬件安装	5
	4.1	安装	5
	4.2	加电	
附:	录	技术资料详细说明	7

物品清单

小心打开交换机包装盒,检查包装盒里面应有以下配件:

- ▶ 一台水星SG105M交换机;
- ▶ 一个电源适配器;
- ▶ 一本用户手册;
- ▶ 一张保修卡。

⚠ 注意:如果发现有所损坏或有任何配件短缺的情况,请及时和 当地经销商联系。

第1章 用户手册简介

1.1 用途

本手册的用途是帮助您正确地使用水星 SG105M 5口全千兆以太 网交换机。

1.2 约定

本手册中所提到的交换机,如无特殊说明,均指水星 SG105M 5 口全千兆以太网交换机。

1.3 用户手册概述

第一章 用户手册简介。

第二章 产品介绍。简单介绍交换机的基本性能和外观说明。

第三章 硬件安装。指导您进行交换机的基本安装。

第四章 外观部分指示说明。描述交换机的前面板、后面板、 LED 指示灯。

附录 技术资料详细说明。

第2章 产品介绍

2.1 产品概述

感谢您购买水星 SG105M 5口全千兆以太网交换机! 水星 SG105M 为 10M 以太网、100M 快速以太网和 1000M 千兆以太 网提供无缝连接,每端口最高可提供 2000Mbps 的传输速率,供 极大的带宽处理能力,满足现代高清晰度电影、CAD 等大文件快速传输需求,是提升家庭/企业网络性能的理想选择。

水星 SG105M 前面板提供简单易懂的 LED 指示灯,使您可以快速判断交换机的工作状态、帮助诊断网络故障。

水星 SG105M 还具备"绿色以太网"节能功能,即当端口所连接的计算机关闭时,交换机会将相应端口切换到待机状态。此外,交换机还可以根据连接线缆的长度自动进行分析、调节能源,同时不影响交换机正常的使用性能、达到充分节约能耗的目的。

2.2 性能特征

- 具备"绿色以太网"节能功能;
- ▶ 遵循IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX和 IEEE 802.3ab 1000BASE-T标准;
- ▶ 提供5个10/100/1000M自适应RJ45端口;
- ➤ 全部端口均支持10M全/半双工模式、100M全/半双工模式和 1000M全双工模式;
- 支持自动MDI/MDIX(自动翻转)功能;
- ▶ 支持IEEE802.3x全双工流控功能和半双工背压流控功能;
- ▶ 支持IEEE802.1X基于端口的访问控制协议;
- 存储和转发交换模式;
- MAC地址自动更新。

第3章 外观部分指示说明

本章讲述的是交换机的前面板、后面板和指示灯的详细说明。

3.1 前面板



图 3.1 SG105M 交换机的前面板示意图

指示灯:

指示灯	功能	状态	描述
POWER	电源指示灯	常亮	已加电
POWER		常灭	未加电
	速度指示灯	黄色常亮	该端口已接入10/100M 设备
10/100MBPS		黄色闪烁	该端口正在发送或接 收数据
		常灭	该端口未接入10/100M 设备
	速度指示灯	绿色常亮	该端口已接入1000M 设备
1000MBPS		绿色闪烁	该端口正在发送或接 收数据
		常灭	该端口未接入1000M 设备

3.2 后面板




图 3.2 SG105M 交换机后面板示意图

- ▶ POWER: 电源插孔, 供您接插电源。
- 1-5: 5 个 RJ45 端口,可以连接 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 带宽的网络设备,均具有自协商能力。各端口工作状态由前面板的一组 LED 指示灯表示。

⚠ 注意:请使用产品配套电源,如果使用不匹配的电源,可能会导致交换机损坏。

第4章 硬件安装

4.1 安装

按照下列步骤进行交换机的安装:

- ▶ 直接将交换机平放在桌面上。
- ▶ 认真检查电源适配器,确保与交流电源已连接好。
- 交换机必须有良好的通风散热环境,请检查是否通风散热, 并且请勿将重物放置在交换机上。

4.2 加电

接上电源线,插上插头,接通电源。开机以后,交换机将自动进行初始化,此时前面板指示灯会出现如表所示的情况:

指示灯	时间	状态	描述
POWER	一直	常亮	已加电
	第 0-3 秒	常灭	无
	第 3-6 秒	黄色常亮	端口无接入设备或端口间互 连
1-5		绿色常亮	端口已连接 10M100/1000M 设备
	第6秒后	常灭	端口无接入设备
		黄色常亮	端口已连接 10/100M 设备
		绿色常亮	端口已连接 1000M 设备

如果出现初始化与上述不符,请检查电源。

附录 技术资料详细说明

常 规				
	IEEE802.3 10BASE-T 以太网			
标准	IEEE802.3u 100BASE-TX 快速以太网			
	IEEE802.3ab 1000BASE-T 千兆以太网			
协议	CSMA/CD Ethernet			
	以太网: 10Mbps(半双工), 20Mbps(全双工)			
数据传输速率	快速以太网: 100Mbps(半双工), 200Mbps(全双工)			
	千兆以太网: 2000Mbps(全双工)			
拓扑结构	星形			
	10Base-T: 3类或以上UTP/STP (≤ 100m)			
网络介质	100Base-TX: 5类或以上UTP/STP (≤ 100m)			
	1000Base-T: 4对5类(推荐使用超5类)UTP/STP(≤100m)			
端口数	5个10/100/1000M RJ45端口			
上联端口	任一端口均可独立作为上联端口			
LED显示	电源、10/100/1000Mbps速率指示灯			
传输方式	存储转发			
MAC地址	支持1K MAC地址表			
	10Base-T: 14880pps/端口			
转发速率	100Base-TX: 148800pps/端口			
	1000Base-T: 1488000pps/端口			

物 理 环 境				
工作温度	0°C~40°C			
工作湿度	10%~90%无凝结			
存储温度	-40°C~70°C			
存储湿度	5%~90%无凝结			
尺寸(L×W×H)	158mm × 104mm × 26mm			